

## Fabriksåterställning Dialog 230 / 235 / 280 / 802

1. Tryck **Menu**
2. Markera **System** och tryck OK
3. På nästa sida, markera **Fabriksinställning** och tryck OK
4. Efterfrågas det en pinkod så är koden **0000**.  
Dyker inget meddelande upp, följ nästa punkt.
5. Flytta den markeringen till **Fabriksåterställning** och tryck sedan **vänster pil**.  
Då kommer man se att det står: **Fabriksåterställning < Fabriksinställning >**  
Tryck sedan OK
6. Boxen startar om och TV-bilden blir svart
7. När boxen sedan startar upp så välj **språk – Svenska**
8. Tidsinställning skall vara markerad på **Auto**, tryck då OK
9. Välj signalkälla **Kabel** och tryck OK
10. Välj **Automatisk sökning** och tryck OK
11. Tryck sedan OK på nästa sida för att starta en kanalsökning.  
Sökningen tar ca 2 minuter.  
Tar det längre tid så kan det innebära signalproblem